

Het ophangen van je vouwgordijnen:

- Plaats de buitenste klemmen 10 cm uit de kant. Het pijltje op de vouwgordijnklem wijst naar boven, ongeacht of je op plafond of muur plaatst.



- Leg nu, een beetje gekanteld naar voren, de uitsparing onderaan de achterkant van de vouwgordijnbak in de klemmen en druk vervolgens de gehele bak naar achteren totdat alle klemmen zijn vastgeklikt.
- Zet indien mogelijk de ketting vast aan de muur d.m.v. de bijgeleverde kettinggeleider.
- Maak gebruik van een stoomapparaat of eventueel stoomstrijkijzer om zo de laatste vouwen uit het vouwgordijn te stomen.
- Laat de vouwgordijnen een aantal dagen uithangen, voor het mooiste resultaat.

